



Warn- und Sicherheitshinweise

Beleuchtungen/Batterien



Elektrische Sicherheit:

- Schließen Sie die Beleuchtung nur an eine vorschriftsmäßige Stromquelle mit der auf dem Produkt angegebenen Spannung an.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Leuchtmittel und vermeiden Sie den Einsatz von nicht kompatiblen Lampen

Montage und Installation:

- Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft oder gemäß der beiliegenden Anleitung erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß verlegt und befestigt sind, um ein Einklemmen oder Beschädigen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Batterien korrekt mit der richtigen Polarität (+/-) eingelegt werden.

Feuchtigkeits- und Wasserschutz:

- Die Beleuchtung ist nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet, es sei denn, sie ist ausdrücklich für Feuchträume zugelassen.
- Halten Sie die Beleuchtung von Wasserquellen und Feuchtigkeit fern, um Kurzschlüsse und Schäden zu vermeiden.

Überhitzung vermeiden:

- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, damit sich die Beleuchtung nicht überhitzt.
- Decken Sie die Beleuchtung nicht ab und achten Sie darauf, dass sie nicht in engem Kontakt mit leicht entflammaren Materialien steht.

Wartung und Austausch:

- Trennen Sie die Beleuchtung vor Wartungsarbeiten oder dem Austausch von Leuchtmitteln stets vom Stromnetz.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile oder von der Herstellerfirma empfohlene Komponenten.

Beschädigte Komponenten:

- Verwenden Sie die Beleuchtung nicht, wenn Kabel, Leuchtmittel oder andere Teile beschädigt sind. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Recycling und Entsorgung:

- Entsorgen Sie defekte Leuchtmittel und elektrische Bauteile sowie leere oder beschädigte Batterien umweltgerecht gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verwenden Sie Recyclinghöfe oder Sammelstellen für elektronische Geräte, um die Umwelt zu schützen.
- Sorgen Sie dafür, dass Batterien nicht ins Hausmüll gelangen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Batteriesicherheit:

- Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass elektrische sowie elektronische Teile nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Besonders Knopfzellen bergen eine Verschluckungsgefahr!
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen Typs und vermeiden Sie den Einsatz von nicht kompatiblen oder gebrauchten Batterien.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.



Schutz vor Schäden:

- Lagern Sie Batterien nicht in der Beleuchtung, wenn sie für längere Zeit nicht verwendet wird. Dies verhindert Schäden durch auslaufende Batterien.
- Kontrollieren Sie regelmäßig das Batteriefach auf Auslaufen oder Korrosion und reinigen Sie es gegebenenfalls vorsichtig.

MCA furniture GmbH
Hainbergstr. 16
D-32816 Schieder-Schwalenberg
Tel. +49(0)5282/608-0
Fax +49(0)5282/608-50
Email: info@mca-furniture.de